Pár slov k projektům...

IMP – projekt "Měření vzdálenosti ultrazvukovým senzorem"

Ing. Václav Šimek

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií Božetěchova 1/2, 612 66 Brno, Česká republika simekv@fit.vutbr.cz






- Pro měření vzdálenosti budete potřebovat následující vybavení
 - výukovou platformu FITkit v3.0
 - modul s LED displejem pro zobrazení měřených údajů
 - ultrazvukový detektor vzdálenosti HY-SRF05
 - sadu propojovacích drátků
- Při realizaci projektu dbejte zejména na
 - správné časování signálů pro obsluhu měření ultrazvukovým sensorem
 - obnovování údajů na displeji v pravidelných intervalech













- Pro účely zobrazování měřených údajů se použito modulu s LED displejem typového označení LFD039AUE-102A
- Na obrázku výše je ukázáno interní připojení jednotlivých LED segmentů na vývody zmiňované součástky




Schéma zapojení modulu s LED displejem



Náhled na rozmístění součástek na desce plošných spojů zobrazovacího modulu s LED displejem




Pohled na rozmístění součástek ze strany LED displeje (horní vrstva DPS)




Pohled na rozmístění součástek ze strany propojovacího konektoru (spodní vrstva DPS)




- Zapojení ultrazvukového senzoru pro měření vzdálenosti
 - při zapojování napájecího napětí na pin *VCC* (+5.0V) a země na pin *GND* se vyvarujte záměny těchto dvou vývodů, může pak dojít k poškození senzoru
 - k inicializaci měření slouží vývod Trig, na nějž je nutno přivést signálový pulz o délce minimálně 10us
 - samotné měření vzdálenosti pak probíhá na základě detekce šířky či doby trvání pulzu na pinu Echo mezi nástupnou a sestupnou hranou signálu







Umístění propojovacího konektoru P1 na platformě FITkit v3.0 s ukázkou namapování vývodů mikrokontroléru Kinetis K60



Vývody modulu s LED displejem a ultrazvukový senzor vzdálenosti připojte na vhodně zvolené místo v propojovacím konektoru P1